

### Applikation:

*Einstellungen des Blindleistungsreglers bei Generatorbetrieb (Lieferung)- auch PV-Anlagen*

#### **(1) BR6000**

Programmierung:	7	Ziel cos Phi:	generell auf 1.0
ExpertMode 2:	2	Deaktivierung Fehler	"Meßstrom <"
	6	Frequenz:	50 Hz (Festfrequenz)

#### **(2) BR7000-I (V4.x)**

ExpertMode 1:	20	Lieferung:	[4] 2.ZielCosPhi
Programmierung:	7	Ziel cos $\varphi$ :	[0.98 IND]
	25	2. Ziel cos $\varphi$ :	[1.00] bzw. [0.98 CAP] !
ExpertMode 2:		Deaktivierung Fehler	"Meßstrom <"
	6	Frequenz:	50 Hz (Festfrequenz)

#### **(3) BR7000 (V4.x)**

Programmierung:	9	Ziel cos $\varphi$ :	[0.98 IND]
	10	2. Ziel cos $\varphi$ :	[LIEFERUNG]
	11	2. Ziel cos $\varphi$ :	[1.00] bzw. [0.98 CAP] !
	16	Frequenz:	50 Hz (Festfrequenz)
ExpertMode 2:	2	Deaktivierung	"Meßstrom <"