Power Quality Solutions

Bedienungsanleitung BR7000-Soft V5.4



Windows-Software für die Blindleistungsregler und MMI zur Anzeige, Aufzeichnung und Analyse von Netzparametern

BR7000-Soft V5.4 Kurz - Beschreibung Ed. 7

REV.07/13 1

Inhalt

1.	Allgemein	3
2.	Einstellungen am Gerät	4
3.	Softwareinstallation	5
4.	Programmstart / Startoptionen	6
	4.1 Verbinden	7
	4.2 aus Datei	8
	4.3 Demo-Mode	8
	4.4 Start-Optionen	9
5.	Display-Mode (Netzparameter)	10
	5.1 Displays einrichten	11
	5.2 Netzparameter - Tabelle	12
	5.3 Maximalwerte der Netzparameter	13
	5.4 Fehlerspeicher	14
	5.5 Stufenstatus	15
6.	Gerät konfigurieren	17
7.	Messwerte speichern	18
8.	Analysetool	21
9.	Harmonische	25
10.	Fehlermeldungen	26

1. Allgemein

Geräteeinstellungen

Funktionen der Software:

Individuelle **Anzeige** aller gemessenen Netzparameter im **Displaymode** Übersicht zum **Stufenstatus** des Reglers **Aufzeichnung** frei wählbarer Netzparameter über einen längeren Zeitraum **Graphische Darstellung** der gespeicherten Parameter **Druckfunktion** Balkendiagramme der **Spannungs- und Stromharmonischen** in Echtzeit **Gerätemanager** ermöglicht das Lesen, Schreiben, Speichern und Laden aller

Folgende Geräte sind mit der Software kompatibel:

- Blindleistungsregler BR6000-R12/S485 ab Version 5.0
- Dynamischer Blindleistungsregler BR6000-T12/S ab Version 5.0
- Hybrid Blindleistungsregler BR6000-T6R6/S ab Version 5.0
- Blindleistungsregler BR7000 alle Versionen
- Blindleistungsregler BR7000-I-S alle Versionen
- Multi-Mess-Interface MMI7000 alle Versionen

2. Einstellungen am Gerät

Um die Blindleistungsregler mit dem PC verbinden zu können, müssen folgende Einstellungen am Gerät vorgenommen werden:

Gerätetyp	Menupunkt	Einstellung
BR6000	19 Protokoll	[Modbus RTU]
	21 Adresse	[n] darf nur einmal am BUS vorkommen
BR7000	15 Protokoll	[Modbus RTU]
	17 Adresse	[n] darf nur einmal am BUS vorkommen
MMI7000-S /-E	3 Protokoll	[Modbus RTU]
COM1	5 Adresse	[n] darf nur einmal am BUS vorkommen
MMI7000-S	16 Protokoll	[Modbus RTU]
COM2	18 Adresse	[n] darf nur einmal am BUS vorkommen

Experten Mode 1 (Passwort: 6343)

Interface:

BR7000-I-S	10 Protokoll	[Modbus RTU]
	11 Baudrate	**** / NONE
	12 Adresse	[n] darf nur einmal am BUS vorkommen

Um eine Verbindung zwischen mehreren Geräten und dem PC zu ermöglichen, müssen alle Geräte die gleiche Baudrate und unterschiedliche Adressen besitzen.

Wenn sich der Regler nicht im "Auto-Mode" (cos phi) befindet, kann keine Verbindung zum PC hergestellt werden bzw. sie wird unterbrochen. In diesem Fall erfolgt die Fehlermeldung "keine Verbindung" bzw. "Auto-Mode beendet".

Bemerkung:

Für die einfache und komfortable Verbindung des Reglers mit einem PC über einen USB-Anschluß ist ein USB-485-Adapter als Zubehör verfügbar. (Bestellnummer: CV-USB485)

3. Softwareinstallation

Das Programm wird mit Hilfe der "setup.exe" auf der CD in ein frei wählbares Verzeichnis installiert (Standard-Setup-Programm).

Bemerkung: Für die Installation sind Administratorrechte notwendig.



Das Programm kann mit einem Doppelklick auf das Programm-Icon auf dem Desktop oder unter Start/ Programme/ BR7000Soft aufgerufen werden.

Nach dem Programmstart wird folgendes Fenster geöffnet:



Start Optionen

4.1. Verbinden

S	Jchen I	Gefundene Gerä	0	COM-Port			~	
Netzwe	rkmodus			E	Baudrate		Auto	~
2s	~	Abtastrate		N	/lodbus Adres	se (ID)	Auto	*
Aktiv	Name	1	Eingang	Тур	Version	Port	Adr.	Baud.
Image: A start of the start	PFC 1	Edit	L1, L2, L3	BR7000) 1.0	COM8	1	9600
~	PFC 2	(Edit)		BR6000) 5.0	COM8	2	9600
						<u> </u>		

Einstellungen der Schnittstellen

Auswahl "*Auto*": Alle Einstellungen werden getestet (COM 1-20, Adresse 1-31, Baudrate 4800, 9600, 18200, 36400). Bemerkung: Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Sind Einstellungen der Schnittstellen bekannt, so können diese in der Listbox ausgewählt werden. Damit wird der Suchlauf deutlich verkürzt.

Geräte suchen

Durch Drücken auf "**Suchen**" wird nach Geräten gesucht, die aktuell mit dem PC verbunden sind. In der Zeile unter dem Button wird der aktuelle Suchstatus angezeigt. Der Suchvorgang kann jederzeit mit "**Abbrechen**" unterbrochen werden.

Geräteliste

Gefundene Geräte werden in der Tabelle aufgelistet. Mit "*Edit*" kann der Name des Gerätes angepasst werden. Durch Aktivieren in der Spalte "*Aktiv*" werden die Geräte ausgewählt, die mit der Software verbunden werden sollen.

Netzwerkmodus

Hier können längere Abtastraten eingestellt werden um eine stabile Verbindung bei größeren Signallaufzeiten zu ermöglichen.

Verbinden

Alle aktivierten Geräte (max. 10 Geräte) werden mit der Software verbunden und das Hauptfenster des Programms wird geöffnet.

Abbrechen

Das Fenster kann mit "*Abbrechen*" geschlossen werden. Dabei werden die Suchergebnisse ignoriert und die vorherige Geräteliste geladen. Ein aktiver Suchvorgang kann mit "*Abbrechen*" gestoppt werden.

4.2 aus Datei

Im Dialogfenster "Verbindungsdatei laden" kann eine vorher gespeicherte Geräteliste geladen werden.

Erzeugung dieser Datei s. Kapitel 4.4.

Über die Schaltfläche "**Öffnen**" wird der Dialog geöffnet, der unter 4.1 beschrieben ist. Alle in der Datei gespeicherten Geräte werden in der Geräteliste aufgeführt und können beliebig aktiviert werden.



4.3 Demo-Mode

Für den Demonstrations-Modus wird kein Regler benötigt dennoch kann ein Großteil der Softwarefunktionalität demonstriert werden (ein BR6000 V5.0 wird simuliert).

Demonstrations Modus				
Der Demo-Mode soll die Möglichkeiten des Programms aufzeigen ohne das ein Gerät angeschlossen ist.				
Demo-Mode aktivieren?				
Ja	Nein			

Achtung: Folgende Optionen werden vom Demo-Mode nicht unterstützt:

- "Geräte konfigurieren"
- "Stufenstatus"

4.4 Start-Optionen

Nachdem die Geräte mit der Software verbunden wurden, kann die Geräteliste über *"Verbindung/ Aktuelle Verbindung speichern"* erzeugt werden. Beim nächsten Programmstart kann diese Datei geladen und so auf ein Suchen der Geräte verzichtet werden (falls keine Änderungen am BUS vorgenommen wurden).

"Verbindung/ Geräte verbinden" öffnet den Dialog unter 4.1.



5. Display-Mode (Netzparameter)

Im Display-Mode können alle gemessenen Netzparameter online angezeigt werden.

3 verschiedene Displayanordnungen - mit jeweils bis zu 12 Parametern - können durch Auswahl im Hauptmenü geladen werden.



Farbige Darstellung der Paramerter:

- Magenta: maximal Werte
- Blau: minimal Werte
- Rot: ein Fehler / eine Warnung zu diesem Wert ist aktiv

Über "*Display Optionen*" kann die Anzahl und Anordnung der Parameter sowie der Name der Ansicht frei gewählt werden.

5.1 Display-Mode (Displays einrichten)

Display Optionen:

In dem Feld "*Name der Ansicht*" kann eine Bezeichnung für die aktuelle Ansicht eingegeben werden. Die farbigen Buttons im Hauptmenü bekommen dieselbe Bezeichnung

In den Gruppen **Display 1-12** können die Geräte (oben) und die Parameter (unten) ausgewählt werden.

Name der Ansicht:	Displaymode 1	
Display 1	Display 2	Display 3
PFC 2, Summe 🛛 🗸	PFC 2, Summe 💌	PFC 2, Summe 🛛 👻
Blindleistung	Wirkleistung	Scheinleistung
Display 4	Display 5	Display 6
PFC 2, L1 😽	PFC 2, L2 💌	PFC 2, L3 👻
Messstrom 👻	Messstrom 👻	Messstrom
Display 7	Display 8	Display 9
PFC 2, L1 😽	PFC 2, L2 👻	PFC 2, L3 👻
Cos phi 🛛 👻	Cos phi 🖌	Cos phi 💌
Display 10	Display 11	Display 12
PFC 2, Summe 🛛 👻	PFC 2, Summe 💌	PFC 2, Summe 🛛 👻
Cos phi 🛛 👻	Aktive Stufen 👻	Temperatur 💌

Über die Schaltfläche "OK" werden die Einstellungen bestätigt und gespeichert.

Um eine andere Ansicht bearbeiten zu können (z.B.: Displaymode 2) muß diese im Hauptmenü ausgewählt werden.

5.2 Netzparameter-Tablle

Netzparameter-Tabelle:

Dieses Fenster wird über "*Anzeigen/ Parametertabelle"* aufgerufen und gibt einen Gesamtüberblick über die Parameter aller angeschlossenen Geräte.

Felder von Parametern, die vom jeweiligen Gerät/Eingang nicht unterstützt werden bleiben leer.

Das Fenster kann geschlossen werden, indem eine andere Option im Hauptmenü ausgewählt wird.

EPCOS - BR7000 Soft	resident - Version 5.3				
Verbindung Einstellungen A	nzeigen Misswerte Info Hilfe S	ichließen			
					A STATE OF A
BR7000 - SOFT	Netz	parameter Tabe	elle - Nur zu	r Informatio	n
Hauptmenü				ALCONTRACT AND	
	Register	PFC 1 (BR7000)	PFC 1, L1	PFC 1, L2	PFC 1, L3
Verbinde PC <-> Gerät	Blindleistung	40,0 kvar	11,7 kvar	14,3 kvar	14,1 kvar
Verbinden	Max. Blindleistung	88,5 kvar	26,2 kvar	31,8 kvar	31,1 kvar
	Wirkleistung	-52,3 KW	-15,2 kW	-18,8 kW	-18,3 kW
aus Datei	Max. Wirkleistung	63,0 KW	18,8 KW	22,3 KW	22,1 KW
Demo	Scheinleistung	67,6 kVA	19,7 kVA	24,2 KVA	23,7 kVA
Demo	Max. Scheinleistung	91,3 kVA	27,0 kVA	32,6 kVA	31,8 kVA
Netznarameter	Diff. Blindleistung	29,4 kvar	8,6 kvar	10,4 kvar	10,4 kvar
neezparameter	Arbeit (+)	342 kWh			
Displaymode 1	Arbeit (-)	280 kWh			
Displaymode 2	Arbeit (IND)	1134 kWh			
	Arbeit (CAP)	231 kWh			
Max, Values	Temperatur	30 °C			
	Messspannung		233 V	233 V	232 V
Stufenstatus	Min. Spannung		0 V	0 V	0 V 0
Anzeigen	Max. Spannung		242 V	242 V	242 V
	Messstrom		85 A	104 A	102 A
Gerät konfigurieren	Max. Strom		115 A	139 A	135 A
Bearbeiten	Cos phi	0,794 ind	0,791 ind	0,797 ind	0,793 ind
	Frequenz		50 Hz	50 Hz	50 Hz
Messwerte speichern	Parametersatz	1			
Start	Max. Temperatur	35 °C			
- RECORDING -	Aktive Stufen	111111111111111			
	THD-U		0,9 %	0.8 %	0.9 %
Graphische Analyse	THD-I		8.7 %	8,6 %	8.8%
Analysetool	Max. THD-U		1,2 %	1,2 %	1.3 %
Harmonische	Max. THD-I		9,3 %	9,3 %	88,0 %
Handhuch					
Handbuch	5				
Schließen	<]	>
Connection *	AND THE THE CONTRACT OF THE				

5.3 Maximalwerte der Netzparameter

Maximalwerte der Netzparameter

Gerät wählen

Dieses Fenster befindet sich unter **Anzeigen/ Max. Netz-Werte** und zeigt alle Maximalwerte des gewählten Gerätes an.

- Maximalwerte mit Zeitstempel* werden im Gerät gespeichert
- Der Maximalwertspeicher kann über den Knopf "*Maximalwerte zurücksetzen"* gelöscht werden**. Dazu ist das Passwort für den Expertenmode 1 (6343) nötig.
- Das Fenster kann geschlossen werden, indem eine neue Option im Hauptmenü ausgewählt wird.

EPCOS - BR7000 Softwaretool - Vers	sioi					
Verbindung Einstellungen Anzeigen Misswe	erte Hilfe Schließen					
BR7000 - SOFT Hauptmenü	Maxi	malwer	e: Netz	paramet	ter	
	PFC 1		PFC 2			
Verbinde PC <-> Gerät	BR6000 V5.1					
Verbinden	Parameter	Phase	Wert	Datum	Zeit	A CONTRACTOR OF
aus Datei	Max. Spannung		190V	Notes the second se	12/20/20	ATT WURDER
	Max. Blindleistung		27.0kvar	20000	100000	AUSBARTSAN
Demo	Max. Wirkleistung		66.0kW			R. B.
	Max. Scheinleistung		212kVA	17 <u>22222</u>	<u></u>	BRBB BRBB
Netzparameter	Max. Temperatur		34°C	20 08-000		3331
Displaymode 1	Max. THD-U		1.5%	5 <u>55555</u>	100000	AURIBIA CONTRACTOR
Displaymode 2	Max. THD-I		15.2%			man millithe
Max. Values						(888app)
Stufenstatus Anzeigen						COLORODORNA COLORODORNA
Carit kanfingiaran		Maximalwe	rte zurücksetze	n		APA THE REPORT OF THE REPORT O
		Bitte gebe	en Sie das Pass	wort für		HURNE Court
Bearbeiten		den Expe	rtenmode 1 ein			S
Messwerte speichern		Passwo	t: 6343			STATE CONTRACT
Start Start				obrechen		Const Billion
- RECORDING -				bicchen		a particular
Graphische Analyse		4	2			Contraction of the local division of the loc
Analysetool						and the second
						Constant and a second
Harmonische						all the second
189992 2000						11111111111111111111111111111111111111
Handbuch	0	Maximalw	rte zurücksetzen]		COLUMN TO A
Schließen		Linaxintatiwe	ALC LUIUCKSEIZEII	J		
Contract of the second s	A CONTRACTOR OF THE OWNER	1	1.2.00		The second second	25
Connection *						

- * Nur BR7000 und MMI7000
- ** Nur BR6000 ab V5.1

5.4 Fehlerspeicher

Geräteinterner Fehlerspeicher*:

Dieses Fenster wird über *Anzeige/ Fehlerspeicher* aufgerufen und zeigt die letzten 8 Fehlerspeichereinträge an. Dabei ist der 1. Eintrag der letzte Fehler.

- Der Fehler-Code wird im Gerät gespeichert
- Der Fehlerspeicher kann über den Button "Fehlerspeicher zurücksetzen" gelöscht werden. Dazu ist das Passwort für den Expertenmode 1 (6343) nötig.
- Das Fenster kann geschlossen werden, indem eine neue Option im Hauptmenü ausgewählt wird.



* Nur BR6000 ab V5.1

5.5 Display-Mode (Stufenstatus)

Stufenstatus:

Der Button "Anzeigen" in der Gruppe Stufenstatus öffnet folgendes Fenster:

PCOS - BR7000 Softwa. ndung Einstellungen Anzei	gei sswe	rte Info	Hilfe Schließen						_
					Stufen - I	nformation	nen		
7000 - SOFT	PFC 1	19.1	>			PFC 2			
binde PC <-> Gerät				I.		F	FC 2		
Verbinden aus Datei	Cos ph Blindlei Diff. Bli	i stung ndleistunį	3			0,8 -31 -42	38 cap ,1 kvar ,7 kvar		
Demo	Stufe	Ref.	Zustand	Netz	Status	Schaltspiele	Betr-zeit [h:m]	Wertigkeit	Leistung
zparameter	K1	C1 -		1 / 3phasig	Automatisch	1	0:01	1	25,00kvar
Displaymode 1	K2	C2 -		1 / 3phasig	Automatisch	0	0:00	1	25,00kvar
Displaymode 2	КЗ	сз -		1 / 3phasig	Automatisch	0	0:00	1	25,00kvar
Max. Values	K4	C4 -		1 / 3phasig	Automatisch	0	0:00	1	25,00kvar
enstatus	15	C5 -		1 / 3phasig	Automatisch	0	0:00	1	25,00kvar
Anzeigen	KB	C6 -	Ĩ_	1 / 3phasig	Automatisch	0	0:00	1	25,00kvar
ät konfigurieren —	KI	C7 -		1 / 3phasig	Automatisch	0	0:00	1	25,00kvar
Bearbeiten	K8	C8 -		1 / 3phasig	Automatisch	0	0:00	1	25,00kvar
sworte speisbern	K9	C9 -		1 / 3phasig	Automatisch	0	0:00	1	25,00kvar
Start	K10	C10 -		1 / 3phasig	Automatisch	0	0:00	1	25,00kvar
- RECORDING -	K11	C11 -		1 / 3phasig	Automatisch	0	0:00	1	25,00kvar
ohische Analyse	K12	C12 -		1 / 3phasig	Automatisch	0	0:00	1	25,00kvar
Analysetool	K13			1	> Endstopp	0	0:00	Inaktiv	122
Harmonische		5	Schaltspiele zuri	icksetzen		Drucken	Betrieb	szeit zurückset:	zen

Angeschlossene Geräte werden über den zugehörigen **Tab** ausgewählt. Die obere **Netzwerte-Tabelle** zeigt die wichtigsten Netzparameter.

n in
l und

nur möglich bei BR6000 und BR7000 (MMI, dynamischer- und Hybrid-Regler unterstützen diesen Modus nicht)

5.5 Display-Mode (Stufenstatus)

- Netz: Anschluss des Kondensators im Netz (abhängig vom Regler-Modus)
- *Einstellung*: *Automatisch* (Stufe wird zum Regeln verwendet)
 - Fix (Fest-Stufe, kann nicht zum Regeln genutzt werden)
 - Aus (Stufe ist dauerhaft aus, keine Regelung mit dieser Stufe)
 - > *Endstopp* (Stufe existient nicht, keine Regelung mit d. Stufe)
- Schaltspiele: Anzahl der Ein- und Ausschaltvorgänge.
- Betriebszeit: Kumulierte Betriebszeit der jeweiligen Stufe [hh:mm].
- Wertigkeit: Wertigkeit der Stufe im Vergleich zur ersten (kleinsten) Stufe. "Inaktiv" bedeutet, dass die Stufe nicht zur Regelung verwendet wird.
- Leistung: Stufenleistung in kvar. Steht die Stufe nicht auf "Automatisch" wird "--" angezeigt
- Drucken: Über den Knopf Drucken kann die Tabelle ausgedruckt und somit Schaltspiele und Betriebszeiten archiviert werden.
- Schaltspiele zurücksetzen*: Alle im Gerät gespeicherten Schaltspiele können z.B. nach einem Wechsel der Schütze zurückgesetzt werden. Dazu ist das Passwort für den Expertenmode 1 (6343) notwendig.
- Betriebszeiten zurücksetzen*: Die im Gerät gespeicherten Betriebszeiten der Stufen können z.B. nach einem Wechsel der Kondensatoren zurückgesetzt werden. Dazu ist das Passwort für den Expertenmode 1 (6343) notwendig.
- * Nur BR6000 ab V5.1

6. Geräte konfigurieren

Diese Funktion ermöglicht das komfortable Auslesen, Bearbeiten, Speichern und Schreiben aller Einstellungen des Reglers mit dem PC.

Geräte konfigurieren:

Geöffnet wird die Funktion mit dem Button "*Bearbeiten*" in der Gruppe "*Geräte konfigurieren*".

Das Editieren der einzelnen Werte erfolgt direkt in den Fenstern oder Listboxen für Benutzereingaben.

Die Icons auf der rechten Seite des Fensters ermöglichen die Kommunikation mit dem Regler. Außerdem können die Einstellungen in einer Datei gespeichert oder aus einer Datei geladen werden.

<u>Bemerkung:</u> Durch Betätigen des Button "*Werkseinstellungen*" wird der Regler in den Auslieferungszustand rückgesetzt.



7. Messwerte speichern

Diese Funktion der Software ermöglicht die Aufzeichnung frei programmierbarer Netzwerte (über einen längeren Zeitraum) auf der Festplatte des PC für eine spätere Auswertung bzw. Darstellung im Analysetool.

Der nachfolgende Dialog wird über die Gruppe "*Messwerte speichern*" - "*Start*" geöffnet.

Als Erstes sollte das "Gerät" gewählt werden, von dem aufgezeichnet werden soll.

Unter "Funktion" kann dann der zugehörige Parameter festgelegt werden.

🔜 BR7000 Softwaretool					
Verbindung Einstellungen Anzeigen Messwerte	Info Hilfe Schließen				
BR7000 - SOFT		Ans	sicht: Displa	ymode 1	
Наирстепи	~				
Verbinde PC <-> Gerät	Optionen zur Messwerterf	- V - issung		ì`	
Verbinden 4	Parameterexport:				P4,0KVA
aus Datei Blindleistun	# Gerät	Fu	unktion		istung @ PFC 2, Summe
Demo	1. PFC 2, Summe	✓ A	Aktive Stufen 🔽	Start	
Netznarameter	2. PFC 2, Summe	~	~	Löschen	0.0040020000000000000000000000000000000
Displaymode 1	3. PFC 2, Summe	~	~		1094
Displaymode 2	4. PFC 2, Summe	~	~	Abbrechen	1007
Max. Values	5. PFC 2, Summe	~	~	Trennzeichen	om @ PFC 2, L3
	6. PFC 2, Summe	~	~		ARREN ARRENT
Anzeigen	7. PFC 2, Summe	~	~	Destautestates	070:04
$ \mathbf{U}$,	8. PFC 2, Summe	~	~	(Komma)	1,879ina
Gerat konfigurieren Bearbeiten	9. PFC 2, Summe	~	~	O. (Punkt)	@PFC 2, L3
	10. PFC 2, Summe	~	*		(SUPPLY AND VERY
Messwerte speichern Start	11. PFC 2, Summe	~	~	Zeitformat	
- RECORDING -	12. PFC 2, Summe	~	~	Absolut Deletin	26°C
Graphische Analyse				Relativ	
Analysetool	C 2, Summe		wive staten @ FFC 2, samm		erator @FFC 2, Somme
Harmonische				L	
Handbuch	ACT		Display Optionen		
Schließen					
Connection *	10000000000000000000000000000000000000				

7. Messwerte speichern

Zusätzlich können folgende Einstellungen ausgewählt werden:

- Trennzeichen (wird zwischen den Messwerten eingefügt → Semikolon im .csv)
- **Dezimalzeichen** (Länderspezifisches Zeichen, um Nachkommastellen abzutrennen)
- Zeitformat (nur bei csv):
 - Absolut (aktuelle Zeit HH:MM) oder
 - *Relativ* (mit 0 beginnend)
- "Löschen" setzt die eingestellten Funktionen zurück
- Nach dem "Start" fordert das Programm zur Eingabe eines Dateinamens mit der Endung *.csv auf. Es wird empfohlen die Datei im Programmordner (z.B.: C:\Program Files\ BR7000-Soft V5) abzulegen. Anschließend beginnt die Aufzeichnung.

Während der Aufnahme werden 2 Dateien erstellt:

- 1. *.csv-file welches über: "*Messwerte/Messwerttabelle mit Excel anzeigen*" geöffnet werden kann
- 2. Link-Datei (z.B.: Logfile.<u>csv</u>) sowie ein Ordner mit demselben Namen. Der Ordner enthält die Graphikdaten. Die Link-Datei dient der Verknüpfung der Graphikdaten mit dem Analysetool.

7. Messwerte speichern

- Der rote Punkt im Display-Mode markiert die aktuelle Aufzeichnung des betreffenden Parameters.
- Gleichzeitig erfolgt ein Hinweis im Hauptmenü:

- RECORDING -

- Der Button "*Beenden*" unter "*Messwerte speichern*" beendet die Aufzeichnung.



Bemerkung: Während der Aufzeichnung sind folgenden Funktionen gesperrt: • Geräte verbinden

- Geräte konfigurieren
- Stufenstatus anzeigen

Gespeicherte Parameter können über das "*Analyse Tool*' in der Gruppe *Graphische Analyse* angezeigt werden.

Diese Funktion ist auch aktiv, wenn kein Regler mit der Software verbunden ist.

Um Daten zu laden muss eine *.csv - Datei geöffnet werden.

Für Demonstrationszwecke des Analysetools wird eine Datei mit dem Namen "LogFile_DEMO.csv" mitgeliefert.



Nach dem Laden der Graphikdateien wird das unten dargestellte Graphiktableau geöffnet.

Bei erstmaligem Öffnen einer Datei ist die Parametertabelle leer; es werden Standardwerte für die Skalierung geladen.

Graphik-Menu

- Mit "Anzeigen" können bis zu 7 Parameter für die Anzeige gewählt werden.
- Die Graphikdatei kann mit "Datei wechseln", geändert werden.
- "Drucken..." ermöglicht das Drucken der aktuellen Ansicht.

- Mit der Option "*Graphikkopie in Zwischenablage*" wird der aktuelle Diagrammbildschirm in der Zwischenablage gespeichert. Mit [Strg] + [V] (Einfügen) kann die Graphik in andere Programme kopiert werden.



Parametertabelle

Ein Parameter kann durch Auswahl der dazugehörige Zeile in der Tabelle markiert werden.

- Markierte Parameter werden in den Vordergrund des Diagramms gesetzt
- Die Skale des Parameters wird nach rechts an das Diagramm gerückt.
- Die Auflösung und Lage des Graphen kann verändert werden.

Einstellung des Wertebereiches



Bei einigen Parametern sind Auflösung und Lage gesperrt, um unsinnige Einstellungen zu vermeiden.

Einstellung der Zeitachse



Koordinatensystem

Wenn die Auflösung des Wertebereichs geändert wird, bezieht sich diese Änderung auf die horizontale Linie des Fadenkreuzes (dunkelgrau)

Wird die Auflösung der Zeitachse verändert, bezieht sich diese Änderung auf die vertikale Linie des Fadenkreuzes (dunkelgrau)

Beispiel zur Streckung der Auflösung eines Graphen



9. Harmonische

Der Bildschirm **Graphische Analyse / Harmonische** zeigt alle aktuell gemessenen Netzharmonischen in Form eines Balkendiagramms an (FFT – Fast Fourier Transformation).

- Ein Gerät kann mit dem dazugehörigen **Tab** ausgewählt werden
- Die Auswahl von Strom- oder Spannungsharm. erfolgt oberhalb der Grafik
 - Grüne Balken: Spannungsharmonische (max. Werte: graue Rahmen)
 - Rote Balken: Stromharmonische (max. Werte: graue Rahmen)

"*Maximalwerte löschen*" löscht die gespeicherten max. Werte der Harmonischen. Der max. THD bleibt erhalten. Er kann nur im Gerät gelöscht werden!

N/A: Der Wert wird vom Gerät nicht gemessen.



Bemerkung: Das Diagramm wird alle 10-30 Sekunden aktualisiert (abhängig von der Geräteanzahl). Der Wertebereich passt sich automatisch den aktuellen Messwerten an. Der dynamische Regler und der Hybrid-Regler unterstützen dieses Fenster nicht.

10. Fehlermeldungen

BR6000 und BR7000 geben verschiedene Warnungen und Fehler aus. Diese Meldungen werden auch von der Software verarbeitet.

Öffne *Einstellungen / Fehler Anzeigen* in der Taskbar, um die Ausgabe der Meldungen durch das Programm zu erlauben oder zu sperren.

Bemerkung: Es können nur Fehler ausgegeben werden, die auch im Gerät freigegeben sind.

Fehlerverarbeitung der PC	-Software				
Fehlermeldung anzeigen	:				
🗌 Keine Messspannung					
🔲 Überspannung	🔲 Überstrom				
🗌 Überkompensation	🔲 Unterspannung				
Unterkompensation	Keine Verbindung				
Zu hohe Oberwellen	🗹 Übertragungsfehler				
🔲 Übertemperatur	Auto-mode beendet				
Warnmeldungen anzeigen:					
🔲 Max. Schaltspiele	Fernabschalten				
Unterstrom	Fernstopp				
Modbus Fehler	Fernzuschalten				
MMI - Fehler	🗖 Modbus-Fernsteuerung				
MMI-Fehler anzeigen:					
🗖 Anlagenstrom zu klein					
Bus-Error-Extern	🔲 Überlast-Anlage				
C-Defekt	Externer Fehler				
Anlagenstrom > 0	C-Defekt-Aus				
- ACHTUNG: Die Meldungen können nur gezeigt werden, wenn diese im Gerät (Expertenmode 2) aktiviert sind!					
	ок				

Fehlermeldungen

Bei Auftreten eines Fehlers (während der Regler mit der Software verbunden ist) wird dieser im Fenster *"FEHLER / WARNUNG"* angezeigt.

Mit "**Schließen**" wird die Fehlermeldung bestätigt und das Fenster geschlossen.

Bereits geschlossene Fehlermeldungen können über Info / Aufgetretene Fehler erneut aufgerufen werden.

 FEHLER / WARNUNG !!!	
[11:15Uhr] FEHLER:	Keine Verbindung @ PFC 2, Summe
	Schließen

Alle aktuell anliegenden Fehlermeldungen können über Anzeige/Aktive Fehler aufgerufen werden. Dabei werden alle Meldungen angezeigt, eine Maskierung von der BR7000Soft (siehe oben) erfolgt nicht.